

RYModel 多媒体控制系统使用说明及注意事项

1. 设备使用说明

1.1 供电系统

电源包括：触摸屏电源、投影仪电源、音箱电源、逻辑控制器电源、顶部灯光电源（哪一块不工作，首先检查对应电源是否开启，默认状态都是开）

开启地插电源，在投影墙壁背后开地插电源。

1.2 触摸屏一体机

开启：接触摸屏左侧背面绿色按键一下，触摸屏一体机自动开启，大约需要 1~2 分钟。

使用：机器启动后自动进入多媒体工作界面，即可正常操作使用。

关闭：退出多媒体界面，关闭计算机。关机后关闭电源。

投影仪

在投影仪指示灯亮的状态下。首先放下投影幕，再打开投影仪，启动需要 1~2 分钟，自动进入播放内容。

（投影幕的放下、停止、收起，按投影仪控制器相应向上、停止、向下按键，即可自动完成功能）

（投影仪的开启、关闭，按投影仪控制器开关按键即可完成对应功能，具体调节见说明书）控制器定期更换电池

音箱系统

默认状态开，即触摸屏启动后声音自动播放。音量调节

逻辑控制系统

默认状态开，自动接收触摸屏控制信号，自动控制模型灯光、顶部灯光。

使用流程

1. 开机

接好所有电源，按开机键启动触摸屏一体机系统，启动时间 1~2 分钟

放下投影幕、开启投影仪、闭合模型升降开关

2. 控制使用

机器启动后自动进入多媒体工作界面，正常操作使用

3. 关机

断开模型升降开关，关闭投影仪，收起投影幕，退出多媒体界面，关闭计算机。关机后关闭所有电源。

注意事项

1. 接入电源为标准 220V 电源。
2. 保证设备在-10℃至 50℃的温度下运行。
3. 机柜内勿放与本设备无关的物品。
4. 在未经许可的情况下，用户不得私用拆卸设备内部器件。
5. 设备应远离水源、磁源及易燃、易爆物品。
6. 请勿用硬质或尖锐物品刻划、敲击设备表面。
7. 在移动本设备前，请先关闭设备总电源，并尽量保持设备稳步平移。
8. 禁止使用带有腐蚀性的化学品、清洁济或强度洗涤剂擦拭设备。
9. 外部电源连接线需巩固链接。
10. 控制器定期更换电池。
11. 如设备处于十分干燥、潮湿或者静电聚集较强的环境中，请从机柜内任意金属处另引地线接出。
12. 如机柜自身出现质量问题（含漏电、噪音、高温等现象）请立即断开电源，并与我公司技术部门取得联系。
13. 当您不慎丢失系统所带的驱动程序，与我公司技术部门联系。

北京荣源世纪科技有限公司

服务热线：010-51736970

网址：<http://www.rymodel.com>